

## **GUIA DE UTILIZAÇÃO DO DECIBELÍMETRO**

- 1) Posicione a chave “**WEIGHTING**” na posição **A**
- 2) Posicione a chave “**RESPONSE**” na posição **SLOW**
- 3) Gire o seletor “**RANGER**” para a posição **80** ou **70**
- 4) Faça as medições no auditório. Os níveis médios adequados são
  - **75 A 80 dB SPL**
  - ou
  - **70 a 75 dB SPL** para um local com baixo ruído ambiente.
  - **Níveis acima de 85 dB SPL não são adequados para uma audição prolongada.**
- 5) Gire o seletor “**RANGER**” para a posição **OFF**, desligando o aparelho.