

Lista de Saídas dos Distribuidores de Vídeo

Distribuidor de vídeo 1:

1 - Sinal para Auditório 2 (Distribuidor Departamentos)
2 - Distribuidor de vídeo 2
3 - TVs Comissão/Hall*
4 - TV Mesa de Áudio
5 - TV Retorno Telão
6 - Vazio
7 - Sinal para o seletor de vídeo (Transcortec) TV Orador
8 - TV sala da Presidência
9 - TV 2 Palco
10 - TV 1 Palco

** - O sinal vai para a TV da sala da comissão atrás da TV existe um "T" onde manda o sinal para a TV do Hall em frente a sala.*

Distribuidor de vídeo 2:

1 - TV setor de limpeza
2 - Vazio
3 - Vazio
4 - TV setor de Contas
5 - Vazio
6 - Vazio
7 - Reserva Retorno do Orador
8 - TV Servo do Salão de Assembléias
9 - TV Mesa Palco*
10 - TV Guarita

** - Sinal a frente da Mesa do Palco, porém não tem TV lá.*

REV.:	OBSERVAÇÃO:	DESENHO:	REVISÃO:	APROVAÇÃO:	DATA:
1	Revisão Inicial	Jonathan Cardozo	Marcio Martins	Luiz Fernando	18/06/2017
2	Revisão Geral e Inclusão do seletor de vídeo	Jonathan Cardozo	Marcio Martins	Luiz Fernando	07/10/2017

TITULO: DIAGRAMA DE VÍDEO - AUDITÓRIO 1

ESCALA: S/ ESC

UNIDADE: -

PROJEÇÃO: -

DEPARTAMENTO: AUDIO E VÍDEO

LOCAL: VARGEM GRANDE PAULISTA